

Transparent

Transparent

Transparent er gjennomsiktige plast-ark.

For å belyse et design på fotoresist kan du printe ut design på transparent.

Hvor

Transparent finnes ved siden av postskuffen på nye OV.

Bruk

1. Prøv å kun ta på den hvite stipes for å unngå å skitne til andre deler av den.
2. Bruk en printer til å skrive PCB designet ditt på transparent. Du må/bør ha med "Top Layer", "Bottom Layer" og "Keep-out Layer". Top og Bottom layer skal selvfølgelig ikke printes oppå hverandre. Du bør også huke av for instilling om å etse hullene, ellers kan pads løsne når du borrar hull.
3. Husk at man også kan fylle hele transparenten med flere prints dersom man vil være økonomisk. Den ru siden, med papirbiten over, er imaging side. Imaging side skal være vendt opp. Siden med papirstripen skal inn i printer først.
4. Bruk laserprinter og velg høyeste mulig kvalitet. Det er viktig at det svarte er svart, så prøv gjerne flere ganger, til du har fylt opp transparenten. Vi har printer på OV, men printere i overetasjen er ofte bedre.

Specs

- A4
- Laget for laserprinter
- eBay kan brukes

Tested and true

- NOBO OHP Transparency Film (Strekkode 5016812337406)
 - Funnet på Staples Trondheim for 169,- per 50 stk