

Bordprosjektor

Prosjektoren er WIP

[SMART dokumentasjon](#)

For å skru på prosjektoren kan man enten koble til via RS232 eller ethernet.