

Vasking av speil

Vasking av speil	
Dette kan gjerne gjøres samtidig som vasking av linsen	
Estimert tidsbruk: 10 minutter	
Utstysrliste	
- Nitril-engangshansker - Pec pads pec padsene er non abrasive, derfor brukes disse. IKKE bruk vanlig papir! Dette kan ødelegge speilet. - Verktøy til å åpne platen inn til speilet. Malingsskraper som passer inn, eller to flate skrutrekkere. - Såpe	

Fremgangsmåte

Rensing av laserkutterspeilet, i 7 enkle steg ()

Gjennomførelse - se tilhørende bilder:

0. Finn frem alt verktøy.

1. Fyll en bolle med vann og såpe, (Zalo kan benyttes). Dette brukes til speilvasken.

2. Ta på hanskene. Viktig at speilet ikke blir tatt på med barefingre.

3. Åpne platen som holder fast speilet med verktøyet, bilde 1.

4. Dytt speilet forsiktig ut med fingeren. **Husk hansker!** Bilde 2 og 3.

5. Vask skitten av speilet med pec pads-ene, såpe og vann. Gullsiden av speilet er den viktigste å få ren, bilde 4.

(Skitten oppstår av div. røyk og støv fra materialet. Et tegn på at laseren ikke er kalibrert riktig, er at skitten på gullsiden ikke ligger midt på skiven).


6. Tørk speilet med tørre pec pads, og plasser det tilbake i holderen sin.

7. Skru lokket igjen forsiktig. Ikke stram for hardt.


Figurer



Bilde 1: Platen som holder speilet fast åpnes forsiktig.



Bilde 2 og 3: Spielet dyttes forsiktig ut.



Bilde 4: Laserspeilet. Observerer at skitten ikke ligger på midten.